



# Walther P99

Anleitung für den Anbau eines SWS Adapters zur Aufnahme eines SWS Schalldämpfers



## Schritt 1

Schraube unterhalb der Mündung entfernen.  
(Achtung !! nach lösen der Schraube nicht das Magazinfach öffnen)

## Schritt 2

Nun die Unterlegscheibe auf Das nun freie Gewinde legen.



## Schritt 3

Adapter wie auf dem Bild zu erkennen auf Mündung und Loch platzieren.

## Schritt 4

Als letztes mit der beiliegenden Schraube den Adapter befestigen. (Das Magazinfach kann wieder geöffnet werden)

